

Revizii Incarcatoare Telescopice **JCB**

Grafic de Verificare, Reglare, Inlocuire la
10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 6000 ore de funcționare



520, 525, 535, 540, 550

INFO

Cod de culoare

Necesita inlocuire in functie de orele normate de producator.

Necesita verificare, respectiv remediere sau inlocuire, daca este necesar.

Necesita verificare, curatare si/sau reglare, ori inlocuire daca este necesar.

NOTA: O parte din punctele de verificare, necesita informatii service si echipament special pentru verificare-reglare-inlocuire.

		Ore functionare						
Verificare / Curatare / Reglare / Intretinere / Inlocuire		10	50	100	500	1000	2000	8000
III Motor III								
Lichid racire motor calitate si nivel	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Instalatie racire motor	Inlocuire							
Nivel ulei	Verificare	x	x					
Ulei motor si filtru ulei motor	Inlocuire				x	x	x	x
Valva filtru de aer	Curatare				x	x	x	x
Filtru de aer exterior	Inlocuire				x	x	x	x
Filtru de aer interior	Inlocuire					x	x	x
Separator apa-combustibil	Verificare si purjare		x	x	x	x	x	x
Filtru sedimentar	Inlocuire				x	x	x	x
Filtru combustibil	Inlocuire					x	x	x
Curea de accesorii - stare	Verificare				x	x	x	x
Curea de accesorii	Inlocuire							x
Furtune racire - stare	Verificare			x	x	x	x	x
Radiator	Curatare				x	x	x	x
Filtru gaze de carter (daca este montat)	Inlocuire					x	x	x
Reglaj supapa	Verificare si reglare						x	x
Garnituri gura umplere ulei si joja ulei	Inlocuire						x	x
Injector	Inlocuire							x
Rampa inalta presiune (daca este montat)	Inlocuire							x
Rampa retur	Inlocuire							x
Turatie de relanti	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Turatie maxima fara sarcina	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Turatie calare convertizor	Verificare			x	x	x	x	x
Stare si fixare instalatie evacuare	Verificare			x	x	x	x	x
Stare si fixare instalatie admisie	Verificare			x	x	x	x	x
III Transmisie, Punți / Tren de rulare/ Instalatie de franare III								
Fixare, moment de strangere suruburi cutie viteze	Verificare			x				
Nivel ulei cutie viteze	Verificare	x	x	x	x			
Ulei cutie viteze	Inlocuire					x	x	x
Filtru ulei cutie viteze	Inlocuire			x	x	x	x	x
Fixare, momnet de strangere suruburi punti	Verificare			x				
Nivel ulei punti	Verificare		x	x				
Ulei punti	Inlocuire				x	x	x	x
Nivel ulei butuci (fara sitem de franare)	Verificare			x				
Ulei butuci (fara sitem de franare)	Inlocuire					x	x	x
Ulei butuci (cu sistem de franare)	Inlocuire			x	x	x	x	x
Aerisitor punti	Verificare			x	x	x	x	x
Blocator virare (daca este montat)	Verificare			x	x	x	x	x
Prezoane roti - strangere	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Presiune/stare pneuri	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Aliniere roti	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Strainer cutie de viteze	Curatare					x	x	x
Cardan si cruci cardanice	Verificare si gresare			x	x	x	x	x
Pivoti si articulatii	Verificare si gresare		x	x	x	x	x	x
Nivel ulei de frana	Verificare	x	x	x	x	x		
Ulei de frana	Inlocuire						x	x
Functionare mod virare 2W S/4W S	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Functionare transmisie 2W D/4W D	Verificare			x	x	x	x	x
Functionare transmisie	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Functionare selector viteze	Verificare			x	x	x	x	x
Presiune de linie convertizor	Verificare			x	x	x	x	x
Functionare pornire motor cu selectorul pe neutru	Verificare			x	x	x	x	x
Fucntionare debraiere transmisie	Verificare			x	x	x	x	x
Functionare frana de serviciu	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Functionare frana de parcare	Verificare	x	x	x	x	x	x	x



0364 407990



info@nuevoconstruct.ro



Turda, Str. Fabricii 50

www.nuevoconstruct.ro

Ore funcționare								
Verificare / Curățare / Reglare / Întreținere / Înlocuire	Acțiune	10	50	250	500	1000	2000	4000
III Instalație Electrica III								
Nivel electrolit in baterie	Verificare				x	x	x	x
Borne baterie - stare vizuala si fixare	Verificare			x	x	x	x	x
Tensiune alternator	Verificare			x	x	x	x	x
Functionare toate circuitele electrice	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Indicatorul de sarcina	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Indicatorul de calare	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
III Instalație Hidraulica III								
Nivel ulei hidraulic	Verificare		x	x	x	x		
Ulei hidraulic	Inlocuire						x	x
Filtru ulei hidraulic	Inlocuire			x	x	x	x	x
Filtru strainer hidraulic	Curatare						x	x
Filtru servo (daca este montat)	Inlocuire			x	x	x	x	x
Presiune MRV la turatie maxima	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Functionarea tuturor comenzilor	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Valve siguranta spargere furtune	Verificare			x	x	x	x	x
Presiune ARV la 750 rpm.	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Presiune instalatie virare	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Turatie motor ventilator	Verificare				x	x	x	x
Stare tija cilindri	Verificare			x	x	x	x	x
Fucntionare cilindru ridicare (3 etaje)	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Functionare stabilizatoare (daca este montat)	Verificare			x	x	x	x	x
Autonivelare sasiu	Verificare			x	x	x	x	x
III Sașiu si Cabina III								
Bolturi brat ridicare/telescopare	Gresare	x	x	x	x	x	x	x
Stingator	Verificare	x	x			x	x	x
Oglinzi exterioare - fixare	Verificare	x	x			x	x	x
Structura ROPS/FOPS	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Usi si balamale	Gresare			x	x	x	x	x
Articulatii lever comanda	Gresare			x	x	x	x	x
Nivel lichid spalare parbriz	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Filtru cabina	Inlocuire				x	x	x	x
Patine uzura extindere brat	Gresare				x	x	x	x
Furtune hidraulice interior brat	Gresare				x	x	x	x
Reglare patine uzura extindere brat	Verificare				x	x	x	x
Inclinometru (daca este montat)	Verificare			x	x	x	x	x
Centura de siguranta	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Aer conditionat (daca este montat)	Verificare			x	x	x	x	x
III Atașamente III								
Cupa fata multifuncționala	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x	x
Furci cupa	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Presiune instalatie hidraulica atasamente	Verificare					x	x	x
Cupla rapida cupa fata	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x	x

