



Revizii Buldoexcavatoare JCB

Grafic de Verificare, Reglare, Inlocuire la
10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 6000 ore de funcționare



3CX 4CX



0364 407990



info@nuevoconstruct.ro



Turda, Str. Fabricii 50

www.nuevoconstruct.ro

INFO

Cod de culoare

Necesita inlocuire in functie de orele normate de producator.

Necesita verificare, respectiv remediere sau inlocuire, daca este necesar.

Necesita verificare, curatare si/sau reglare, ori inlocuire daca este necesar.

NOTA: O parte din punctele de verificare, necesita informatii service si echipament special pentru verificare-reglare-inlocuire.

		Ore functionare						
Verificare / Intretinere / Inlocuire	Actiune	10	50	100	500	1000	2000	6000
 Motor 								
Calitatea si cantitatea lichidului de racire	Verificare	x	x	x	x	x		
Lichid de racire	Inlocuire						x	x
Nivel ulei motor	Verificare	x	x					
Ulei motor si filtru	Inlocuire				x	x	x	x
Filtru aer exterior	Inlocuire					x	x	x
Filtru aer interior	Inlocuire						x	x
Filtru combustibil	Inlocuire					x	x	x
Filtru decantor	Inlocuire				x	x	x	x
Filtru decantor	Verificare si purjare apa		x	x	x	x	x	x
Turația motorului la ralanti	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Turația maxima a motorului fără sarcina	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Joc supape	Verificare si reglare						x	x
Gura umplere ulei si joja ulei	Verificare si reglare						x	x
Tensionare curea de accesorii	Verificare si reglare				x	x	x	x
Gaze evacuare excesive	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Toba eșapament fixare	Verificare			x	x	x	x	x
Galerie de admisie fixare	Verificare			x	x	x	x	x
Cablu accelerație	Verificare			x	x	x	x	x
Șurub fixare tampon motor - strângere	Verificare			x	x	x	x	x
Toate furtunile - vizual	Verificare			x	x	x	x	x
Conducte înaltă presiune injectoare	Verificare							x
Radiator	Verificare si curățare				x	x	x	x
Aerisitor	Verificare si curățare						x	x
Garnitura capac culbutori si garnitura Injectoare	Înlocuire						x	x
Injectoare	Înlocuire							x
Rampa retur injectoare	Înlocuire							x
Curea de accesorii	Înlocuire							x
 Transmisie, Punți / Axe si Direcție 								
Nivel ulei cutie viteze	Verificare	x	x	x	x			
Ulei cutie viteze	Înlocuire					x	x	x
Filtru ulei cutie viteze	Înlocuire				x	x	x	x
Nivel ulei punte (inclusiv ulei butuci)	Verificare			x	x			
Ulei punte (inclusiv ulei butuci)	Înlocuire					x	x	x
Ulei punte diferențial auto-blocabil	Înlocuire				x	x	x	x
Presiune si stare anvelope	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Strângere prezoane roti	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Filtru strainer	Verificare si curățare						x	x
Rulmenți butuc fata	Verificare			x	x	x	x	x
Cardane	Verificare si gresare			x	x	x	x	x
Mișcare direcție si jocuri	Verificare			x	x	x	x	x
Pivoți si articulații direcție	Verificare si gresare			x	x	x	x	x
Articulație balansoar punte fata	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x	x
Moduri de virare - operare	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Selectare 2WD/4WD	Verificare			x	x	x	x	x
Verificare strângere prezoane roata	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Inversor fata/spate si schimbător viteze	Verificare				x	x	x	x
Presiune instalație virare	Verificare			x	x	x	x	x
Presiunea cutie viteze	Verificare				x	x	x	x
Pornirea in poziția neutra a vitezelor	Verificare		x	x	x	x	x	x
Presiunea pe pachetele de ambreaje	Verificare			x	x	x	x	x



0364 407990



info@nuevoconstruct.ro



Turda, Str. Fabricii 50

www.nuevoconstruct.ro

		Ore funcționare						
Verificare / Curățare / Reglare / Întreținere / Înlocuire	Acțiune	10	50	100	500	1000	2000	6000
III Instalație Electrica III								
Nivel electrolit baterie	Verificare				x	x	x	x
Instalație electrica - vizual	Verificare		x	x	x	x	x	x
Borne baterie - condiție si strângere	Verificare			x	x	x	x	x
Electromotor	Verificare			x	x	x	x	x
Alternator - tensiune ieșire	Verificare			x	x	x	x	x
III Instalație Hidraulica III								
Nivel ulei hidraulic	Verificare	x	x	x	x	x		
Ulei hidraulic	Înlocuire						x	x
Filtru ulei hidraulic	Înlocuire			x	x	x	x	x
Filtru hidraulic pilot	Înlocuire			x	x	x	x	x
Stare condiție tije cilindri hidraulici	Verificare			x	x	x	x	x
Radiator ulei hidraulic	Verificare si curățare				x	x	x	x
Filtru strainer hidraulic	Verificare si curățare						x	x
Capac rezervor hidraulic	Înlocuire						x	x
Filtru instalație auxiliara	Înlocuire			x	x	x	x	x
Presiune MRV	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Funcționarea tuturor accesoriilor	Verificare		x	x	x	x	x	x
Valve siguranță cilindri (Hose Burst)	Verificare			x	x	x	x	x
Presiune valva descărcare	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Presiune circuit auxiliar	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
III Sașiu si Cabina III								
Toate bolțurile si bucșele	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x	x
Balamale uși si geamuri	Gresare				x	x	x	x
Toate cablurile	Gresare				x	x	x	x
Filtru aer cabina	Curățare / Înlocuire				x	x	x	x
Filtru aer condiționat	Curățare / Înlocuire				x	x	x	x
Braț telescopic	Verificare si gresare		x	x	x	x	x	x
Cilindri blocare sanie	Verificare si reglare			x	x	x	x	x
Blocator ușa	Verificare			x	x	x	x	x
Scaun cabina	Verificare			x	x	x	x	x
Apărători fata - fixe	Verificare			x	x	x	x	x
Lichid spălare parbriz	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Blocator braț spate	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Stare vopsea	Verificare			x	x	x	x	x
Cale laterale	Verificare si reglare		x	x	x	x	x	x
Stare general utilaj	Verificare si curățare	x	x	x	x	x	x	x
Stare cabina	Verificare					x	x	x
III Instalație frânare III								
Funcționare frâna de serviciu	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Funcționare frâna de mana	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Funcționare instalație servo	Verificare			x	x	x	x	x
Nivel ulei de frâna	Verificare	x	x	x	x	x		
Ulei de frâna	Înlocuire						x	x
Frâna de mana	Verificare si reglare			x	x	x	x	
III Atașamente III								
Cupa fata multifuncționala	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x	x
Cupla rapida cupa fata/spate	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x	x

