

Revizii Excavatoare JCB

Grafic de Verificare, Reglare, Inlocuire la
10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 6000 ore de funcționare



JS Series

Pneuri & Senile

160
175
200
220
240
260
300
330

INFO

Cod de culoare

Necesita inlocuire in functie de orele normate de producator.

Necesita verificare, respectiv remediere sau inlocuire, daca este necesar.

Necesita verificare, curatare si/sau reglare, ori inlocuire daca este necesar.

NOTA: O parte din punctele de verificare, necesita informatii service si echipament special pentru verificare-reglare-inlocuire.

Ore functionare									
Verificare / Curatare / Reglare / Intretinere / Inlocuire	Actiune	10	50	250	500	1000	2000	4000	5000
III Motor III									
Nivel ulei motor	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Ulei motor si filtru	Inlocuire				x	x	x	x	x
Prefiltru aer	Verificare si curatare			x	x	x	x	x	x
Filtru aer exterior	Inlocuire					x	x	x	x
Filtru aer interior	Inlocuire						x	x	
Valva filtru de aer	Verificare si curatare			x	x	x	x	x	x
Nivel combustibil	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Rezervor combustibil - sedimente si apa	Purjare		x	x	x	x	x	x	x
Lichid de racire nivel si calitate	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Lichid de racire	Inlocuire							x	
Filtru pompa de combustibil	Inlocuire				x	x	x	x	x
Filtru combustibil sedimentar	Purjare si curatare		x	x	x	x	x	x	x
Filtru combustibil sedimentar	Inlocuire				x	x	x	x	x
Filtru combustibil principal	Purjare si curatare		x	x	x	x	x	x	x
Filtru combustibil principal	Inlocuire				x	x	x	x	x
Capac rezervor combustibil	Verificare si curatare			x	x	x	x	x	x
Capac rezervor combustibil (conditii de praf excesiv)	Verificare si curatare		x	x	x	x	x	x	x
Tensiune si stare curea accesorii	Verificare			x	x	x	x	x	x
Reglaj valve admisie si evacuare	Verificare si reglare					x	x	x	x
Surub suport motor strangere	Verificare				x	x	x	x	x
Sistem evacuare fixe	Verificare				x	x	x	x	x
Sistem admisie fixe	Verificare			x	x	x	x	x	x
Radiator	Verificare si curatare			x	x	x	x	x	x
Turatie maxima motor fara sarcina	Verificare				x	x	x	x	x
Gaze evacuare excesive	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Scurgeri instalatie de racire motor	Verificare			x	x	x	x	x	x
Functionare instalatie oprire motor	Verificare			x	x	x	x	x	x
Instalatei de combustibil - scurgeri si impuritati	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Toate conductele de combustibil	Inlocuire							x	
III Transmisie, Punți / Tren de rulare III									
Suruburi si piulite fixe transmisie strangere	Verificare				x	x	x	x	x
Nivel ulei reductor senila/roata	Verificare			x	x	x	x	x	x
Nivel ulei reductor rotire	Verificare			x	x	x	x	x	x
Ulei reductor/roata	Inlocuire				x	x	x	x	x
Ulei reductor rotire	Inlocuire				x	x	x	x	x
Role tren de rulare	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Role libere tren de rulare	Verificare		x	x	x	x	x	x	x
Placi senile - stare vizuala si fixe	Verificare			x	x	x	x	x	x
Tensiune senila/presiune anvelope	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Uzura senila/anvelope	Verificare			x	x	x	x	x	x
Verificare frana rotire	Verificare				x	x	x	x	x
Functionare transmisie	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x



0364 407990



info@nuevoconstruct.ro



Turda, Str. Fabricii 50

www.nuevoconstruct.ro

		Ore funcționare							
Verificare / Curățare / Reglare / Întreținere / Înlocuire	Acțiune	10	50	250	500	1000	2000	4000	5000
Instalație Electrică									
Nivel electrolit in baterie	Verificare			x	x	x	x	x	x
Aerisitor baterie	Verificare si curatare			x	x	x	x	x	x
Vizor inspectare baterie	Verificare		x	x	x	x	x	x	x
Cablaj electric vizual	Verificare		x	x	x	x	x	x	x
Borne baterie - stare vizuala si fixare	Verificare			x	x	x	x	x	x
Electromotor cablaj	Verificare si curatare			x	x	x	x	x	x
Alternator - tensiune	Verificare			x	x	x	x	x	x
Functionarea instalatiilor electrice (ex. Lumini de lucru, claxon)	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalație Hidraulică									
Nivel ulei hidraulic	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Filtru servo	Înlocuire				x	x	x	x	x
Filtru Plexus	Înlocuire						x	x	
Filtru retur	Înlocuire				x	x	x	x	x
Filtru drenaj	Înlocuire				x	x	x	x	x
Filtru strainer	Curatare				x	x	x	x	x
Filtru strainer	Înlocuire						x	x	
Filtru hidraulic	Curatare				x	x	x	x	x
Filtru hidraulic	Înlocuire				x	x	x	x	x
Stare tija cilindri hidraulici	Verificare			x	x	x	x	x	x
Racitor ulei hidraulic	Curatare				x	x	x	x	x
Rezervor hidraulic - sedimente si apa	Purjare			x	x	x	x	x	x
Aerisitor rezervor ulei hidraulic	Înlocuire					x	x	x	x
Indicator filtru hidraulic instalatia auxiliara	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Furtun iesire pompa hidraulica	Înlocuire							x	
Furtune cilindru hidraulic ridicare brat	Înlocuire							x	
Furtune cilindru hidraulic actionare antebraz	Înlocuire							x	
Furtune cilindru hidraulic actionare cupa	Înlocuire							x	
Functionare toate comenzile hidraulice	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Acumulator hidraulic (motor oprit)	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Conducte si furtune hidraulice - stare vizuala si scurgeri	Verificare	x	x	x	x	x	x	x	x
Sașiu și Cabina									
Toate bolțurile si bușele	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x		x
Balamale uși si geamuri	Gresare				x	x	x		x
Toate cablurile	Gresare				x	x	x		x
Filtru aer cabina	Curățare / Înlocuire				x	x	x		x
Filtru aer condiționat	Curățare / Înlocuire				x	x	x		x
Blocator ușa	Verificare			x	x	x	x		x
Scaun cabina	Verificare			x	x	x	x		x
Instalatie rotire	Verificare si gresare		x	x	x	x	x		x
Lichid spălare parbriz	Verificare	x	x	x	x	x	x		x
Blocator braț spate	Verificare	x	x	x	x	x	x		x
Stare vopsea	Verificare			x	x	x	x		x
Cale laterale	Verificare si reglare		x	x	x	x	x		x
Stare general utilaj	Verificare si curățare	x	x	x	x	x	x		x
Stare cabina	Verificare					x	x		x
Atașamente									
Cupa excavare standard sau multifunctionala	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x	x	x
Dinti cupa si taietori laterali	Verificare					x	x	x	x
Presiune instalatie hidraulica atasamente	Verificare					x	x	x	x
Cupla rapida standard sau multifunctionala	Verificare si gresare	x	x	x	x	x	x	x	x

