



# Revizii Incarcatoare Telescopice **JCB**

Grafic de Verificare, Reglare, Inlocuire la  
10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 6000 ore de funcționare



## **520, 525, 535, 540, 550**



0364 407990



info@nuevoconstruct.ro



Turda, Str. Fabricii 50

[www.nuevoconstruct.ro](http://www.nuevoconstruct.ro)

**INFO**  
Cod de culoare

Necesita inlocuire in functie de orele normate de producator.

Necesita verificare, respectiv remediere sau inlocuire, daca este necesar.

Necesita verificare, curatare si/sau rglare, ori inlocuire daca este necesar.

**NOTA:** O parte din punctele de verificare, necesita informatii service si echipament special pentru verificare-reglare-inlocuire.

		Ore functionare						
		10	50	100	500	1000	2000	8000
<b>III Motor III</b>								
Lichid racire motor calitate si nivel	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Instalatie racire motor	Inlocuire							
Nivel ulei	Verificare	x	x					
Ulei motor si filtru ulei motor	Inlocuire				x	x	x	x
Valva filtru de aer	Curatare				x	x	x	x
Filtru de aer exterior	Inlocuire				x	x	x	x
Filtru de aer interior	Inlocuire					x	x	x
Separator apa-combustibil	Verificare si purjare	x	x	x	x	x	x	x
Filtru sedimentar	Inlocuire				x	x	x	x
Filtru combustibil	Inlocuire					x	x	x
Curea de accesorii - stare	Verificare				x	x	x	x
Curea de accesorii	Inlocuire							x
Furtune racire - stare	Verificare			x	x	x	x	x
Radiator	Curatare				x	x	x	x
Filtru gaze de carter (daca este montat)	Inlocuire					x	x	x
Reglaj supapa	Verificare si reglare						x	x
Garnituri gura umplere ulei si joja ulei	Inlocuire						x	x
Injector	Inlocuire							x
Rampa inalta presiune (daca este montat)	Inlocuire							x
Rampa retur	Inlocuire							x
Turatie de relanti	Verificare si reglare		x	x	x	x	x	x
Turatie maxima fara sarcina	Verificare si reglare		x	x	x	x	x	x
Turatie calare convertizor	Verificare			x	x	x	x	x
Stare si fixare instalatie evacuare	Verificare			x	x	x	x	x
Stare si fixare instalatie adminsie	Verificare			x	x	x	x	x
<b>III Transmisie, Punti / Tren de rulare/ Instalatie de franare III</b>								
Fixare, moment de strangere suruburi cutie viteze	Verificare			x				
Nivel ulei cutie viteze	Verificare	x	x	x	x			
Ulei cutie viteze	Inlocuire					x	x	x
Filtru ulei cutie viteze	Inlocuire			x	x	x	x	x
Fixare, momnet de strangere suruburi punti	Verificare			x				
Nivel ulei punti	Verificare		x	x				
Ulei punti	Inlocuire				x	x	x	x
Nivel ulei butuci (fara sitem de franare)	Verificare			x				
Ulei butuci (fara sitem de franare)	Inlocuire					x	x	x
Ulei butuci (cu sistem de franare)	Inlocuire			x	x	x	x	x
Aerisitor punti	Verificare			x	x	x	x	x
Blocator virare (daca este montat)	Verificare			x	x	x	x	x
Prezoane roti - strangere	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Presiune/stare pneuri	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Aliniere roti	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Strainer cutie de viteze	Curatare					x	x	x
Cardan si cruci cardanice	Verificare si gresare			x	x	x	x	x
Pivoti si articulatii	Verificare si gresare		x	x	x	x	x	x
Nivel ulei de frana	Verificare	x	x	x	x	x		
Ulei de frana	Inlocuire						x	x
Functionare mod virare 2WS/4WS	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Functionare transmisie 2WD/4WD	Verificare			x	x	x	x	x
Functionare transmisie	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Functionare selector viteze	Verificare			x	x	x	x	x
Presiune de linie convertizor	Verificare			x	x	x	x	x
Functionare pornire motor cu selectorul pe neutru	Verificare			x	x	x	x	x
Fucntionare debraiere transmisie	Verificare			x	x	x	x	x
Functionare frana de serviciu	Verificare	x	x	x	x	x	x	x
Functionare frana de parcare	Verificare	x	x	x	x	x	x	x



0364 407990



info@nuevoconstruct.ro



Turda, Str. Fabricii 50

www.nuevoconstruct.ro

Verificare / Curiere / Reglare / Afișare / Afisaj	Acțiune	Ore funcționare						
		10	50	250	500	1000	2000	4000
<b>III Instalație Electrică</b>								
Nivel electrolit in baterie	Verificare				X	X	X	X
Borne baterie - stare vizuala si fixare	Verificare			X	X	X	X	X
Tensiune alternator	Verificare			X	X	X	X	X
Functionare toate circuitele electrice	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
Indicatorul de sarcina	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
Indicatorul de calare	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
<b>III Instalație Hidraulica</b>								
Nivel ulei hidraulic	Verificare		X	X	X	X		
Ulei hidraulic	Inlocuire						X	X
Filtru ulei hidraulic	Inlocuire			X	X	X	X	X
Filtru strainer hidraulic	Curatare						X	X
Filtru servo (daca este montat)	Inlocuire			X	X	X	X	X
Presiune MRV la turatie maxima	Verificare si reglare		X	X	X	X	X	X
Functionarea tuturor comenzilor	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
Valve siguranta spargere furtune	Verificare			X	X	X	X	X
Presiune ARV la 750 rpm.	Verificare si reglare		X	X	X	X	X	X
Presiune instalatie virare	Verificare si reglare		X	X	X	X	X	X
Turatie motor ventilator	Verificare				X	X	X	X
Stare tija cilindri	Verificare			X	X	X	X	X
Fucntionare cilindru ridicare (3 etaje)	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
Functionare stabilizatoare (daca este montat)	Verificare			X	X	X	X	X
Autonivelare sasiu	Verificare			X	X	X	X	X
<b>III Sasiu si Cabina</b>								
Bolturi brat ridicare/telescopare	Gresare	X	X	X	X	X	X	X
Stingator	Verificare	X	X			X	X	X
Oglinzi exterioare - fixare	Verificare	X	X			X	X	X
Structura ROPS/FOPS	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
Usi si balamale	Gresare			X	X	X	X	X
Articulatii levier comanda	Gresare			X	X	X	X	X
Nivel lichid spalare parbriz	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
Filtru cabina	Inlocuire				X	X	X	X
Patine uzura extindere brat	Gresare				X	X	X	X
Furtune hidraulice interior brat	Gresare				X	X	X	X
Reglare patine uzura extindere brat	Verificare				X	X	X	X
Inclinometru (daca este montat)	Verificare			X	X	X	X	X
Centura de siguranta	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
Aer conditionat (daca este montat)	Verificare		X	X	X	X	X	X
<b>III Atasamente</b>								
Cupa fata multifunctionala	Verificare si gresare	X	X	X	X	X	X	X
Furci cupa	Verificare	X	X	X	X	X	X	X
Presiune instalatie hidraulica atasamente	Verificare				X	X	X	X
Cupla rapida cupa fata	Verificare si gresare	X	X	X	X	X	X	X



0364 407990



info@nuevoconstruct.ro



Turda, Str. Fabricii 50

www.nuevoconstruct.ro